

●下記梱包材をお使い下さい。

エアパッキン（気泡緩衝材）



梱包テープ（透明）

※ガムテープ不可



## !注意事項!


破損の原因となりますので、貸出機はこの方法で発送しないでください!貸出機は必ずお送りした際の箱に梱包した上で発送してください。

スチーマー全体をエアパッキンで覆い、梱包テープで巻きつける様に固定して下さい。



### ※注意点

電源コードや付属品等パッキンから出ない様、本体にテープで固定して下さい。



スチーマー剥き出し部分を無くし全体を覆って下さい。

